

Funksjon

- Gipspluggen GK egner seg til planmontasje.
- GK skrues inn i gipsplaten med medfølgende setteverktøy i flukt med overflaten. Unngå at pluggen skrues for mye. Derfor skal inndreingsmomentet begrenses ved bruk av batteridrevne skrutrekere.
- Tilpasset tre- og sponplateskruer fra \varnothing 4,0 til 5,0 mm.
- Forhåndsbor fra 15 mm platetykkelse med setteverktøyet.
- Egner seg ikke til gipsfiberplater.

